

★【タッチペン緑】音量調整データにつきまして

平素より、弊社のタッチペンをご利用いただき誠にありがとうございます。


この度、タッチペン(緑)で再生される音声が、既存のタッチペン(赤)や、後継機であるタッチペン(白)と比べ、音量が大きい個体がある事が判明いたしました。

音量に差異がある、当該のペンをご利用いただいておりますユーザー様につきましては、ご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

つきましては本 PDF と同じフォルダーにあります「C123GS_4.01._v_」ファームウェアを、お使いのタッチペン(緑)に追加いただくことで、再生される音量をタッチペン(赤・白)と同等程度に調整・更新することが可能です。

「C123GS_4.01._v_」ファームウェアの追加手順は以下の通りとなります。

- ①(緑)ペンの電源を入れた状態で、PC と専用の USB ケーブルで接続してください。
ペンと PC の接続が完了しますと、電源ランプが紫色に点灯します。
- ②エクスプローラーを開き「(マイ)コンピュータ」または「PC」をダブルクリックしてください。下記の図のように「デバイスとドライブ」に「C123GS」が表示されます。
※下記の図は、お使いのパソコンの OS やバージョンによって異なる場合がございます。
※下記の図にはドライブが(D:)と割り当てられていますが、ローカル PC のドライブ数や設定状況によっては (E:)、(F:)、(G:)などの別のアルファベットで割り当てられます。
※空き領域はタッチペンに内蔵されている Micro SD カードの容量によって異なります。



③上記(②番に表記されている)図の「C123GS」をダブルクリックしてください。

下図のように「BOOK」と「REC」と「VER」フォルダーが表示されます。

「BOOK」フォルダーは教材の音源ファイル、「REC」フォルダーは録音した音声、
「VER」フォルダーにはタッチペンのシステム情報などが保存されています。



④「C123GS_4.01._v_」ファームウェアを「C123GS」にコピー&ペースト(貼り付け)します。

⑤コピー&ペーストが完了しましたら、Windows10などで表示される画面右下の「取り出す」を選択して(緑)ペンをPCから適切に取り外します。

⑥取り外した(緑)ペンの電源を入れると更新が自動で始まり、LEDが青点灯→赤点灯→消灯を繰り返したあと、電源が自動でOFFになります。

※タッチペンの電池残量が少ない場合は更新が行われない場合があります。

⑦再度電源を入れると、音声ペンのファームウェア更新が完了しています。

更新後に音声を再生いただきますと、(赤・白)ペンと同等の音量に調整されております。

お使いのパソコンの環境によって表記等異なる場合がございますので、ご了承ください。
ご不明点などございましたら、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 学書 本社

〒462-0012

愛知県名古屋市北区楠3-815

TEL : (052)902-6141(代表)

平日 9 : 00 ~ 17 : 30